

# **Bedienungsanleitung für Wandklappschirm**

## **Vor der ersten Inbetriebnahme**

Seitenwechsel des Bedienungsriffes:

Abdeckkappe aus der Mitte des Bedienungsriffes herausnehmen. Schraube herausdrehen. Drehen Sie nun die Schraube mit dem Bedienungsriffes einfach in die gegenüberliegende Seite wieder ein. Die Schraube sollte flach mit dem Bedienungsriff abschließen. Setzen Sie die Abdeckkappe wieder ein.

## **Montage**

Montieren Sie den WKS sicher mit dem mitgeliefertem Befestigungsmaterial an der Wand. Achtung: Beigelegte Dübel nicht für alle Wandaufbauten geeignet. Bei schwierigen Montagesituationen liefern wir als Zubehör einen Eckwinkel (Aufpreis).

## **Öffnen und Schließen des WKS**

Zum Öffnen und Schließen des WKS, Bedienungsriff bis zum Anschlag herausziehen. Den WKS nun am vorderen Fallrohr so weit ein oder ausklappen, bis der Griff hörbar einrastet

## **Sicherheitshinweise**

Beim Öffnen oder Schließen des WKS ist darauf zu achten, dass sich im Ausfallbereich keine Personen oder Gegenstände befinden.

Um Schäden an dem WKS zu verhindern, muss dieser bei Wind eingeklappt werden.

Benutzen Sie Ihren WKS einige Zeit nicht (z.B. in den Wintermonaten), sollten Sie die mitgelieferte Schutzhülle anbringen. So schützen Sie Ihren WKS vor Witterungseinflüssen.

**Bei Nichtbeachtung kann bei etwaigen Schäden oder Verletzungen keine Haftung übernommen werden.**