

Reparaturanleitung Duomatic Getriebe

1. Markise abnehmen
2. Arme sichern
3. Arme lösen durch öffnen der Schraube M12x90 (1). Die Schraube ist mit Loctite gesichert und muss nachher auch wieder mit Loctite gesichert werden!
4. Schrauben (2) hinten am Duomatic Getriebe entfernen
5. Feststellschraube (3) an der Getriebeseite lösen und den Bolzen oder die Öse (4) nach unten raus ziehen
6. Getriebe (5) vom Tragrohr nach vorne abziehen
7. Montage des neuen Getriebes in umgekehrter Reihenfolge durchführen

