

Die Endlagen der ZipMa Senkrechtmarkise müssen nach der Montage programmiert werden! Bitte gehen Sie wie folgt vor:

Motor Einstellanleitung Elektromotor Elero SunTop Z

Oberer Endlage auf Drehmoment mit Zugentlastung, unterer Endlage frei einstellbar

1. Schließen Sie das Montage- Einstellkabel (Somfy, Reflexa, Elero*) an den Motor an.
2. Fahren Sie den Behang in eine mittlere Position.

Drücken Sie nun mit dem Montagekabel die **AUF**-Taste **Λ**.

Der Antrieb fährt los, hält kurz an und fährt weiter (die Auf-Taste dabei immer gedrückt halten).

Drücken Sie jetzt zusätzlich die **Auf/AB** Taste **ΛV** und halten beide Tasten gedrückt.

Der Behang fährt oben auf Drehmoment, dann nach kurzer Verzögerung sofort wieder in die Abwärtsrichtung und stoppt anschließend.

Jetzt können Sie die beiden Tasten (**Λ** und **ΛV**) wieder los lassen.

Die obere Endlage ist programmiert.

3. Drücken Sie nun die **AB**-Taste **V** bis der Behang die gewünschte untere Endlage erreicht hat.
Der Antrieb fährt los, hält kurz an und fährt weiter (die AB-Taste dabei immer gedrückt halten).
Korrekturen sind mit den Tasten **Λ** und **V** möglich.
4. Drücken Sie anschließend solange die **AUF**-Taste **Λ** bis der Antrieb automatisch stoppt.

Die Endlageneinstellung ist abgeschlossen.

Ändern / Löschen der Endlagen

1. Um die Endlagen zu verstellen, muss zwingend eine Spannungsunterbrechung erfolgen.
Spannungsversorgung nach Netzunterbrechung wieder herstellen.
2. Aus einer mittleren Behangposition die **Auf/AB** Taste **ΛV** drücken und gedrückt halten bis der Antrieb mit einer kurzen **Auf-/Abbewegung** bestätigt.

Die Löschung der Endlagen ist beendet. Die Endlagen können neu eingestellt werden.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte aus der beigelegten Motorbetriebs- und Montageanleitung.

* Bei Verwendung eines Elero Einstellkabels, muss für die **Auf/AB**-Taste **ΛV** die **AB**-Taste **V** gedrückt werden!