

Anleitung für Türschließer Montage:

Lieferumfang: Rahmenscharnier, Türschließer, Sicherungsscheibe, Klemmplatte, Schabe für Befestigung des Türschließers und Schrauben für die Klemmplatte.

Montage:

- Komplettes Flügelprofil demontieren.
- Scharniere im Rahmen lösen und Markierung setzen. (Scharnierstifte nicht lösen, Scharniere sollen zusammenbleiben)
- Bei Türrahmen, welche geschlossen sind muss die Bürstengasse aufgebohrt werden, so dass die Klemmplatte eingebracht werden kann. (Bohrung ca. 40mm von unten am Einbaurahmen vornehmen!)
- Bei geöffneten Rahmen die Klemmplatte unten einschieben. -> Es müssen sich jetzt 4 Klemmplatten im Rahmenprofil befinden
- Scharniere widermontieren -> Verlauf von unten nach oben.
- Vor Fixierung des Scharniers auf Sprossenhöhe den Türschließer mit der Sicherungsscheibe befestigen (Bügel des Türschließers muss nach oben zeigen, siehe Bild).



- Letztes Scharnier befestigen
- Feder leichte Vorspannung geben (Spannung kann durch Drehung angepasst werden, s. Bild)



- Türschließer auf max. Spannung drücken bis verdickter Bereich ca. 5mm erkennbar ist (der Türschließer befindet sich auf dem Sprossenprofil) und im vorgegeben Bohrloch anzeichnen
- Bei angezeichneter Markierung mittels 4,0 Bohrer vorbohren und Türschließer final befestigen