


Seitenansichten mit Seitendeckel

FenMa Zip/F 130E



FenMa Zip/F 110E




FenMa Zip/F 90E




Bestimmung der Bestellmaße


FenMa Zip/F



FenMa Zip/F 130R




FenMa Zip/F 110R




FenMa Zip/F 90R



FenMa S



Außenbedienung mit Kurbelöse




Außenbedienung mit Gelenklager

FenMa E, Gelenklager auf Kastenrückseite; Kurbel fest am Gelenklager




FenMa R, Gelenklager auf Kastenrückseite; Kurbel abnehmbar mit Trichter




FenMa E, Gelenklager auf Kastenvorderseite; Kurbel fest am Gelenklager



Außenbedienung mit Gelenklager Vorder- und Rückansicht



Innenbedienung mit Gelenklager



Kasten	90E	110E	130E	90R	110R	130R
Maß A (mm)	27	35	43	27	32	43
Maß B (mm)	64	69	77	64	66	77
Maß C (mm)	83	80	88	81	76	86