

Reparaturanleitung

Jubilo Plus D / D-Volant Getriebetausch

1. Seitenkappe des Volants entfernen

Position 53

3. Getriebe (Position 57) von der Tuchwellenantriebsbuchse ziehen

(Position 55)

2. Seitenblech abschrauben

Position 52

**4. Neues Getriebe einbauen
alle Schritte wieder rückwärts**

