

## Aufmontage / Wandmontage [W1]

- Beim Öffnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschädigen! Schrauben-Montage: Schraubenzieher Größe 2 (Pozidrive) verwenden. Keinen Akkuschrauber nutzen. Schienen-Demontage: Schraubenzieher, flach, Größe 2 verwenden. Ausschließ-



lich die mitgelieferten Originalschrauben verwenden!

**Modell**  
**AK10**

Montage- und Bedienungsanleitung PB - D




Anlagenbreite	Anzahl der Bauteile	
		
80 cm	2	4
81 - 150 cm	3	6
151 - 220 cm	4	8
221 - 290 cm	5	10
291 - 360 cm	6	12




### Trägermontage

1




### Reihenfolge Schiene einklippen

2



### Demontage



04-04-2019